

Линк към продукта: <https://cncworld.bg/gx-100a-30l-p-779.html>

Ултразвукова почистваща машина GX 100A 30L



Цена с вкл. ДДС	799 лв
Цена без ДДС	666 лв
Наличност	Наличен
Време за доставка	48 часа
Каталожен номер	10013
Код на производителя	GX-30-100A

Описание на продукта

Ултразвукова вана GX100A 30L 1100W + аксесоари

По-долу ще намерите видео, показващо модел с подобни функции:

Ултразвукова вана с функции DEGAS, SemiWave + FullWave - още по-добри резултати и още по-бързо почистване.

Ултразвуковата вана GX100A е оборудвана с **резервоар от висококачествена неръждаема стомана SUS304 с капацитет 30 литра**, ултразвукова мощност **600 W** и мощност на нагревателя **500 W**.

С бутоните на контролния панел може да се зададе температура в диапазона от **0-80°C** и време за почистване от **1-99 минути** на цикъл. Всички параметри се показват на **LCD екрана**.

Оптимално избраната ултразвукова мощност спрямо обема на резервоара гарантира бързо почистване на различни предмети и отлични резултати. **След почистване в ултразвукова вана предметите изглеждат като нови и възвръщат първоначалните си свойства.**



Функции, които се срещат дори при два пъти по-скъпи устройства:

DEGAS:

Когато този режим е активиран, ултразвуковите генератори работят с прекъсвания. Това премахва въздуха (включително въглеродния диоксид) от течността, което позволява образуването на повече кавитационни мехурчета и повишава ефективността на почистването с над 30%.

SemiWave / FullWave:

В този режим ултразвуковите генератори работят последователно с различни честоти. Смяната на честотите осигурява равномерно разпределение на ултразвуковите вълни, благодарение на което отстраняването на замърсяванията от повърхността е до 25% по-бързо.

SemiWave – за деликатни предмети

FullWave – пълна мощност за упорити замърсявания

Комплектът на ултразвуковата вана GX включва кошница, както и шумоизолиращ капак с омекотена дръжка.

Серията GX е оборудвана с **допълнителни вентилационни системи**, които осигуряват по-дълга и по-надеждна работа на генераторите.

Устройството е идеално за поддръжка и ремонт на електронни, механични и оптични компоненти, както и на много други предмети.

Благодарение на ултразвука се почистват и труднодостъпни места, които не могат да се почистят механично.

Ултразвуковата вана GX100A разполага с изолирани преобразуватели, които осигуряват допълнителна безопасност при работа. Освен това **големият диаметър, високата плътност на преобразувателите и подсиленото им ядро** осигуряват **до 25% по-висока ефективност на почистване** в сравнение с подобни устройства на пазара.

На пазара се срещат много ултразвукови вани с много чувствителни преобразуватели, които не са устойчиви на топлина и могат да се повредят само след 1-2 месеца употреба.

При нас купувате проверени устройства, които предлагаме от години и при които такива проблеми не се появяват – **ние сме 100% уверени в качеството на нашите продукти!**



Какво може да се почиства с ултразвукова вана?

Индустрия:

- Почистване на игли от смазочни материали
- Поддръжка на лагери, машини и други компоненти
- Почистване на електроди
- Премахване на окисни налепи от месингови контакти
- Почистване на пластмаси
- Почистване на измервателни и прецизни инструменти
- Отстраняване на замърсявания от форми за вулканизация
- Почистване на дюзи и филтри

Препоръчани концентрати:

Biomex HDI, K4, EM300, EM600

Електроника:

- Почистване на електронни компоненти
- Почистване на печатни платки (без демонтаж на компонентите)
- Почистване на прецизни механични и електронни системи
- Почистване на отливки
- Почистване на касети за принтери

Препоръчани концентрати:

EM303, EM700

Оптика:

- Почистване на стъкло след полиране или шлифоване
- Почистване на оптично стъкло
- Премахване на замърсявания след фрезоване
- Почистване на рамки за очила

Препоръчани концентрати:

Biomex HDI, EM200

Бижутерия:

- Премахване на остатъци от полиращи паста върху бижута
- Почистване на отливки
- Почистване на шлифовъчни камъни
- Премахване на окиси от бижута

Препоръчани концентрати:

Biomex HDI, EM300

Автомобилна индустрия:

- Почистване на инжектори
- Отстраняване на наледи от карбуратори
- Почистване на DPF филтри
- Регенерация на турбокомпресори
- Почистване на спирачни компоненти
- Почистване на свещи, лагери, уплътнения и клапани
- Изплакване на всмукателни и изпускателни колектори
- Почистване на цилиндрови глави, бутала и бутални пръстени

Препоръчани концентрати:

Biomex HDI, K4, EM300, EM404

Натиснете бутона по-долу, за да разгледате течностите за ултразвукови вани, налични в нашия магазин:

ТЕЧНОСТИ ЗА УЛТРАЗВУКОВИ ВАНИ

Принцип на действие на ултразвуковата вана:

Течността в резервоара прониква във всички зони, които не могат да се достигнат механично. Под въздействието на ултразвуковите вибрации се образуват микроскопични мехурчета, които се пукат върху повърхността на почистваните части и премахват дори най-фините замърсявания.

Ефективността на почистването се повишава, когато почистваните елементи са разположени възможно най-близо до ултразвуковите генератори и се използват подходящи почистващи течности.



Технически данни:

- Ултразвукова честота: 40 kHz
- Материал на резервоара: неръждаема стомана
- Капацитет: 30 литра
- LED дисплей
- Таймер: 1-99 минути (макс. 30 минути на цикъл)
- Температура: 0-99°C (препоръчително 0-80°C)
- Захранване: 220-240V, 50Hz
- Ултразвукова мощност: 600W
- Мощност на нагревателя: 500W
- Размери: 530 x 325 x 325 mm (Д x Ш x В)
- Размер на резервоара: 500 x 300 x 200 mm (Д x Ш x В)

Комплектът включва:

- Ултразвукова вана GX100A 30L
- Кошница

-
- Захранващ кабел
 - Инструкция за употреба



